



NOS MOTEURS SONT CONÇUS POUR NOS VOLETS...



MANŒUVRES	FILAIRE	RADIO		MANŒUVRE DE SECOURS	RADIO	
MOTEUR	INDIVIDUEL	GROUPÉ	CPL	OPTION	RTS	Ю
OFFRE 2014	F	R	RG	MS	RTS	10
MONO ID2 AUTONOME		 ✓ 				
MONO ID2 ORIGINAL		 ✓ 				
MONO ID2 COMPACT	 ✓ 	 ✓ 			 ✓ 	 ✓
MONO ACTIV'HOME		 ✓ 				
MONO DESIGN	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓
MONO NELTO	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓		
TRADI ID2 AUTONOME		 ✓ 				
TRADI ID2 ORIGINAL		v				
TRADI ID2 COMPACT	 ✓ 	v			 ✓ 	 ✓
TRADI ACTIV'HOME		v				
TRADI DESIGN	 ✓ 	~	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓
TRADI NELTO	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓		
TRADI TITAN ID2	 ✓ 	 ✓ 			 ✓ 	 ✓
TRADI TITAN NELTO	 ✓ 	v				
BLOC N Th	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓
BLOC R Th	 ✓ 	~	 ✓ 	V	~	~
BLOC Y	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	V	~	~
BLOC Y ACTIV'HOME		~				
ATIX		 ✓ 				
ROLAX	~	V				



RECOMMANDATIONS ÉLECTRIQUES

Les branchements électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées et dûment habilitées pour réaliser des travaux électriques, et ce, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et/ou normatives en vigueur dans le pays d'installation.

Les installations doivent être réalisées en France conformément à la norme NFC 15-100 (ou dans les autres pays Européens aux normes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) de la série 60364 et documents d'harmonisation du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique de la série HD 384), notamment quant à la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (foudre).

L'installation électrique doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire dont la distance d'ouverture des contacts est de 3 mm minimum.

Dans le cas où le câble d'alimentation traverse des huisseries métalliques, il doit être protégé par une gaine isolante.





INVERSEUR FILAIRE

Chaque commande est associée à son volet





Inverseur encastré à position fixe HAGER

8 mm

Inverseur encastré à position fixe LEGRAND



Inverseur 2 boutons à position **fixe**

Compatible avec tous les inverseurs du marché (type volet roulant) à position fixe



BRANCHEMENT

4 fils : 0,75 mm² Bleu : neutre Marron : phase Noir & Gris : Montée / Descente Longueur câble : 2,5 m

Si la longueur de câble entre le moteur et l'inverseur ou un automatisme est supérieure à 15 m, prévoir un adaptateur d'impédance (dimensions : 65 x 50 x 35) disponible au service pièces (www.bubendorff.com). Il se place dans la boîte de raccordement située à proximité du moteur.





Pour changer le sens de rotation, permuter les fils noir et gris

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 98 www.bubendorff.com



MOTEUR FILAIRE INDIVIDUEL

PREMIÈRE MISE EN SERVICE DU MOTEUR



Faire une descente et une montée complète pour mémoriser les positions de fins de course (le volet indique par 1 saccade qu'il est en mode apprentissage); **le volet doit impérativement rester sous tension pendant l'apprentissage.**



RÉGLAGE MANUEL DE LA BUTÉE HAUTE

Selon le type d'installation, la position haute du volet peut être réglée manuellement. Ce réglage est possible pendant 40 minutes après la mise sous tension. Au-delà de ce délais, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur sur le volet concerné pour relancer la plage de 40 minutes.

Mettre le volet en butée haute (tulipe) Faire 3 Appuis-Stop en 3 secondes sur le bouton Montée de l'inverseur Appuyer sur Descente et arrêter le volet à la position approximative souhaitée

Attendre l'acquittement du volet (≈5 secondes)

Ajuster précisément la position par des Appuis-Stop successifs sur Montée ou Descente.

Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.

Pour modifier le réglage : refaire la procédure ci-dessus









COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 99 www.bubendorff.com



MOTEUR FILAIRE INDIVIDUEL

MODE IMPULSIONNEL

Compatible moteurs filaires F (depuis octobre 2013)



Ce mode permet l'utilisation du moteur F avec un point de commande complémentaire, type contacteur à clé ou inverseur à position momentanée, sans avoir recours à un télérupteur

Mise en mode impulsionnel

Ce réglage est possible pendant 40 minutes après la mise sous tension du moteur



Appuyer 3 fois de suite sur descente (en moins de 2 secondes)



Pour revenir en mode maintenu, faire un aller/retour complet du volet en restant appuyer sur le point de commande.

Etape N°3 : Verrouillage du mode impulsionnel

Refaire étape N°1 Acquittement court du volet

Respirez c'est **BUBENDORFF**

RÉINITIALISATION DES FINS DE COURSE



La réinitialisation est possible pendant 40 minutes après la mise sous tension des volets. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur sur le volet concerné pour relancer la plage de 40 minutes.

Mettre le ou les inverseurs sur position STOP avant d'effectuer sur le disjoncteur :

Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes Couper 7 secondes - Brancher

Faire un aller - retour de butée à butée.



7 secondes

15 secondes

Nota : pour éviter de réinitialiser les fins de course d'un moteur lors de la séquence coupure secteur décrite ci-dessus, il suffit de mettre l'inverseur du volet concerné en position Montée ou Descente.

MOTEUR

ÉMETTEUR PRINCIPAL



Système radio en 868 MHz

L'appairage usine de l'émetteur garantit la simplicité de pose.

Commande groupée radio

Commande amovible, avec support mural

ID2 AUTONOME

INDICATION PANNEAU SOLAIRE NON CONNECTÉ OU BATTERIE FAIBLE

Descente du tablier : Le volet effectue des saccades pendant le mouvement.

Montée du tablier :

Lors des 2 premiers appuis, le volet monte de quelques dizaines de centimètres et s'arrête en effectuant des acquittements courts. A partir du 3^{ème} appui, il finit son mouvement en faisant des saccades. Après une exposition de quelques jours du panneau PV au soleil, le fonctionnement doit se rétablir.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Température extérieure entre 0°C et -10°C : le mouvement du tablier est plus lent pour protéger la batterie.

Température extérieure inférieure à -10°C : le tablier effectue un mouvement pendant quelques secondes et s'arrête.

Une nouvelle commande permet de redémarrer quelques secondes. L'usage du volet à des températures inférieures à -10 °C diminue la durée de vie de la batterie; en conséquence, il est déconseillé de faire fonctionner le volet de manière répétitive à ces températures.

ACTIV'HOME

UTILISATION ACTIV'HOME

Bouton haut : montée, quelle que soit la position des lames

Bouton bas : 3 orientations de lames possibles

1^{er} appui : descente du tablier et lames en position ouverte

2^{ème} appui : lames en position semi-ouverte (si réglée)

 $3^{\check{e}me}$ appui : lames en position entr'ouverte

... par cycles de 3 appuis successifs

Respirez c'est **BUBENDORFF**

ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

5 émetteurs maxi par volet : 1 émetteur principal appairé en usine et 4 émetteurs supplémentaires à appairer sur chantier. Compatible ID2, Activ'Home, moteurs R et RG (depuis septembre 2013)



Possibilité de créer des groupes en appairant plusieurs émetteurs supplémentaires par volet (4 maxi) ROLAX : à n'utiliser que pour grouper des ROLAX accolés. Risque de casse en cas de fonctionnement en période de gel.



EXEMPLE D'UTILISATION EN COMMANDE GROUPÉE ET GÉNÉRALE



UTILISATION AVEC ACTIV'HOME





Bouton haut : montée, quelle que soit la position des lames



Bouton bas : descente des tabliers et ouverture des lames. A chaque appui supplémentaire, les lames basculent en position ouverte, semi-ouverte ou entr'ouverte selon leur position précédent l'appui. Afin de resynchroniser l'orientation des lames :





Les tabliers descendent et les lames s'orientent en position entr'ouverte pour tous les Activ'Home du groupe

Appuyer sur les 2 touches en même temps, relâcher

Appuyer sur **descente**

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 103 www.bubendorff.com

E5C

ÉMETTEUR 5 CANAUX

Compatible ID2, Activ'Home, moteurs R et RG (depuis septembre 2013)

L'émetteur 5 canaux est un émetteur supplémentaire permettant de commander jusqu'à 5 volets à commande radio (ou 5 groupes de volets) différents.



EXEMPLE D'UTILISATION AVEC 2 GROUPES DE VOLETS ET 3 VOLETS SÉPARÉS

HORLOGE RADIO

Compatible ID2, Activ'Home, moteurs R et RG (depuis septembre 2013)



Possibilité de créer jusqu'à 3 groupes de volets + un groupe général avec un réglage spécifique pour chacun des groupes, en appairant l'horloge radio à chaque volet selon schéma ci-dessous. Chaque groupe prend la place d'un émetteur supplémentaire.

Fonctions

- commande centralisée;
- programmation horaire de la descente et de la montée des volets de chaque groupe (4 maxi) dans plusieurs modes :
 - automatique, horaires définis à la minute près;
 - simulation de présence, aléa de + ou 15 minutes appliqué sur le mode automatique;
 - astronomique, s'adapte au cycle crépusculaire;
- changement d'heure été / hiver automatique.
- activation du pilotage ID2 Autonome





Dimensions : 81 x 135 x 22 mm Fonctionne avec 2 piles 1,5 V type LRO3

Nota : En Activ'Home, pour l'ordre de descente des tabliers, les lames basculent en position ouverte, semi-ouverte ou entr'ouverte selon leur position précédent l'appui.

ID2 AUTONOME : OPTION PILOTAGE

En mode Pilotage, chaque volet solaire ID2 Autonome gère son ouverture et sa fermeture partielle ou totale en fonction de son environnement (ensoleillement et température extérieure).

L'horloge radio Bubendorff est nécessaire pour activer ou désactiver ce mode pilotage, et l'encadrer.

LES AVANTAGES BUBENDORFF

- Les seuils d'ensoleillement et de température déclenchant les mouvements automatiques du volet, ainsi que les changements de saison, sont réglés en usine.
- Pour une gestion au plus fin des apports solaires, chaque volet est Autonome, y compris sur une même façade.
- L'ensemble du système est stable, sans mouvements intempestifs ni effets yoyo.

Exemple : SCÉNARIO ÉTÉ

Le volet descend automatiquement en cas de pic de chaleur pour éviter la surchauffe, tout en maintenant un espace ouvert suffisant pour un apport lumineux naturel. La programmation avec l'horloge évite que le volet roulant ne se lève trop tôt et force la fermeture à l'heure souhaitée le soir.





RADIO GROUPÉ

ID2 AUTONOME : ACTIVATION DU PILOTAGE

ACTIVATION DU PILOTAGE

Le volet doit obligatoirement être associé à l'horloge radio Bubendorff, et intégré dans un groupe (se reporter à la notice fournie avec l'horloge).

Contrôler le bon fonctionnement du volet avec l'horloge en mode manuel et programmer les horaires d'ouverture et de fermeture.

Positionner le bouton de l'horloge en mode "AUTO".

Le volet est activé en mode pilotage pendant les heures d'ouverture programmées sur l'horloge.

DÉSACTIVATION DU PILOTAGE

1. Pour 1 ou plusieurs volets, jusqu'au lendemain matin

1 action sur la télécommande du ou des volets annule le mode pilotage jusqu'au prochain ordre d'ouverture donné par l'horloge

2. Pour tous les volets sur une période plus longue

Positionner le bouton de l'horloge sur "⁽¹⁾". Le pilotage des volets est désactivé au plus tard le lendemain matin (les volets ne se lèveront plus en mode automatique)





3. Pour 1 ou plusieurs volets, tout en maintenant le mode automatique de l'horloge Pour chaque volet concerné, réaliser la séquence ci-dessous :



Pour réactiver 1 ou plusieurs volets, refaire les étapes N°1, 2 et 3 Acquittement court du volet

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 107 www.bubendorff.com



INTERFACE UNIVERSELLE

Compatible ID2, Activ'Home, moteurs R et RG (depuis septembre 2013)



L'interface universelle est un micro-module émetteur compatible avec tous les volets à commande radio de la gamme Bubendorff. Elle commande un volet ou un groupe de volets.

Fonctions

- transforme un inverseur classique en émetteur radio, en se branchant à l'arrière de l'inverseur;
- permet de commander un volet commande radio Bubendorff (ou un groupe de volets), via une interface à contacts secs.





Branchement au dos de l'inverseur







Maxi : **30** volets roulants par installation



Dimensions : 40 x 40 x 11 mm Fonctionne avec 1 pile Lithium CR 2032

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 108 www.bubendorff.com

Respirez c'est BUBENDORFF

MOTEUR

RADIO GROUPÉ



ID2 AUTONOME

Pas de branchement à réaliser, le panneau PV est relié au moteur par un connecteur.

Moteur





COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 109 www.bubendorff.com

1 Connecteur moteur 2 Connecteur panneau PV



PREMIÈRE MISE EN SERVICE : APPRENTISSAGE DES BUTÉES

Faire une descente et une montée complète pour mémoriser les positions de fins de course (le volet indique par 1 saccade qu'il est en mode apprentissage) ; le volet doit impérativement rester sous tension pendant l'apprentissage.

ID2 AUTONOME

R

Le mode transport interdit le fonctionnement du moteur pendant les phases de stockage du moteur, d'assemblage et de transport du volet. A l'installation, il est nécessaire de désactiver le mode transport pour rendre le volet fonctionnel et autoriser l'apprentissage des butées. Il suffit de présenter la clé magnétique fournie en accessoire dans le premier volet de la commande, contre la trappe de visite à l'endroit indiqué. Opérations à réaliser :

- Etape N°1 : présenter la clé magnétique à l'endroit indiqué sur la trappe de visite (MONO) ou sur la tête moteur (TRADI), jusqu'à la descente du tablier. Le volet signale la détection de la clé magnétique par une brève descente du tablier (1)
- Etape N°2 : retirer la clé magnétique Le retrait est signalé par une remontée du tablier (2)
- Etape N°3 : dans les 2 minutes qui suivent, réaliser la séquence suivante sur l'émetteur du volet Appuyer sur Montée et Descente en même temps Relâcher Montée - appuyer sur Montée Relâcher Descente - appuyer sur Descente Acquittement du volet Relâcher Montée et Descente en même temps
- Etape N°4 : faire un aller retour de butée à butée. Pendant ce premier mouvement, le volet indique par une saccade qu'il est en mode apprentissage

Nota : si le volet démarre par des saccades, vérifier la connexion du panneau PV : voir page 115.





MOTEUR RADIO GROUPÉ

RÉGLAGE MANUEL DE LA BUTÉE HAUTE

R

Selon le type d'installation, la position haute du volet peut être réglée manuellement. Ce réglage est possible pendant 40 minutes après l'apprentissage des butées décrit en page 110. Au-delà de ce délais, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur sur le volet concerné pour relancer la plage de 40 minutes. Pour ID2 Autonome, appliquer la procédure d'effacement des butées décrite ci-dessous (à droite) et reprendre le réglage.

Après la pose du volet, faire un aller retour de butée à butée. Pendant ce premier mouvement, le volet indique par une saccade qu'il est en mode apprentissage.

Mettre le volet en butée haute (tulipe)

Appuyer 3 fois en 3 secondes sur le bouton Montée de l'émetteur principal Appuyer sur Descente et arrêter le volet à la position approximative souhaitée Attendre l'acquittement du volet (≈5 secondes) Ajuster précisément la position par des appuis successifs sur Montée ou Descente. Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.

Pour modifier le réglage : refaire la procédure ci-dessus



x 3



RÉINITIALISATION DES FINS DE COURSE

Branchement secteur *Pour tous les volets*

à effectuer sur le disjoncteur Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes Couper 7 secondes - Brancher *Le volet descend pendant 1 seconde* Faire un aller retour de butée à butée.



Branchement secteur et Autonome Pour 1 volet

Appuyer sur Montée et Descente en même temps Relâcher Montée - appuyer sur Montée Relâcher Descente - appuyer sur Descente *Acquittement du volet* Relâcher Montée et Descente en même temps

Faire 15 appuis successifs, espacés d'environ 1 seconde, sur le bouton Montée.

Valider la séquence avec un appui sur le bouton Descente.

x 15



MOTEUR RADIO GROUPÉ

AJOUT D'UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

Etape N°1 : mise en mode programmation	Appuyer sur Montée et Descente (de l'émetteur principal) en même temps Relâcher Montée - appuyer sur Montée Relâcher Descente - appuyer sur Descente Acquittement du volet Relâcher Montée et Descente en même temps Attendre l'extinction de la led. Appuyer sur Montée et Descente en même temps Relâcher Montée et Descente en même temps Acquittement du volet par une descente de 3 secondes	
Etape N°2 : ajouter un ou plusieurs émetteurs	Faire 2 appuis sur le bouton Montée de l'émetteur à ajouter Acquittement court du volet Refaire la même séquence sur le deuxième émetteur	
Etape N°3 : valider l'ajout du ou des nouveaux émetteurs	Faire 1 appui sur le bouton Descente de l'émetteur principal x acquittements courts du volet : x = nombre total d'émetteurs associés au volet	

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 112 www.bubendorff.com



ACTIV'HOME : AJUSTEMENT DE LA POSITION ENTR'OUVERTE DES LAMES

R	Les lames sont pré-réglées d'origine - position ouverte : angle d - position entr'ouverte : ang La position entr'ouverte (10°) peut é après avoir réalisé la première mise	e avec 2 orientations différentes : es lames d'environ 85° par rapport à la verticale; gle des lames d'environ 10° par rapport à la verticale. être ajustée manuellement selon la procédure ci-dessous, e en service.	Réglage usine ouverte (≈85°) entr'ouverte (≈10°)		
Ce réglage o 7 secondes o	est possible pendant 40 minutes aprè et rétablir l'alimentation secteur de l'A	s la mise sous tension. Au-delà de ce délai, couper pendant Activ'home concerné pour relancer la plage de 40 minutes.	-	_	
Etape N°1:	amener le tablier en position lames ouvertes	Appuyer sur Descente si nécessaire			
Etape N°2 :	mise en mode programmation	Appuyer sur Montée et Descente (de l'émetteur principal) en mê Relâcher Montée et Descente en même temps	me temps	-	
Etape N°3 :	réglage de l'orientation des lames (à réaliser dans les 5 secondes après l'étape 2)	Appuyer 3 fois en 3 secondes sur le bouton Montée de l'émetter Ajuster précisément la position par des appuis successifs sur Des Après 5 secondes sans appui, la nouvelle position est mémorisé	ur principal scente e x 3		



ACTIV'HOME : AJOUT D'UNE ORIENTATION SEMI-OUVERTE DES LAMES



Pour supprimer la position semi-ouverte, refaire le réglage ci-dessus.

A l'étape N°3, orienter les lames par des appuis successifs sur Descente jusqu'à revenir en position ouverte.

Respirez c'est **BUBENDORFF**

MOTEUR

RADIO GROUPÉ

ID2 AUTONOME : DÉTECTION PANNEAU PV



Un démarrage du mouvement du tablier par saccades indique :

- → Un défaut de connexion du panneau PV
- → Un défaut de fonctionnement du panneau PV

Après avoir vérifié les connexions (voir notice de pose) réaliser la séquence suivante :



Etape N°1 : présenter la clé magnétique dans la zone indiquée sur la trappe de visite, jusqu'à ce que le volet descende Le volet signale la détection de la clé magnétique par une brève descente du tablier (1)



Etape N°2: retirer la clé magnétique Le retrait est signalé par une remontée du tablier (2)

Etape N°3 : dans les 2 minutes qui suivent, faire une demande de Montée ou Descente sur l'émetteur du volet. Le mouvement du tablier doit s'effectuer sans saccades au démarrage (signalant que le panneau PV est correctement connecté et fonctionnel)





MISE EN SÉCURITÉ

R

Dans le cas d'une perte de l'émetteur principal et/ou supplémentaire, une séquence de mise en sécurité permet la fermeture des volets (du volet pour ID2 Autonome) et la désactivation des émetteurs perdus. Dans le cas d'Activ'Home, le tablier sera descendu avec les lames en position ouverte.

Branchement secteur

Séquence 3 x 10 secondes A effectuer sur le disjoncteur : Couper 7 secondes - Brancher 10 secondes Couper 7 secondes - Brancher 10 secondes Couper 7 secondes - Brancher 10 secondes Couper 7 secondes - Brancher Tous les volets de l'installation se ferment Appuyer sur chaque émetteur pour réactiver son fonctionnement



Autonome

Séquence à effectuer avec la clé magnétique 3 x de suite :

Présenter la clé magnétique sur la trappe de visite, au droit de la tête moteur et la maintenir pendant 10 secondes. Le volet signale la detection de la clé par une descente de quelques secondes. Retirer la clé magnétique. Le volet signale la detection de la clé par une montée de quelques secondes. Après la 3ème séquence le volet se ferme.

Les émetteurs non validés dans un délai de 40 minutes après la coupure secteur seront automatiquement désactivés. Au-delà de ce délai, il est possible de réactiver l'émetteur principal en reprenant la séquence 3 x 10 secondes décrite ci-dessus. Pour l'émetteur supplémentaire, il faut reprendre la procédure d'ajout d'un émetteur supplémentaire.

Dans le cas d'une perte de l'émetteur principal, faire une demande de SAV pour son remplacement. Une fois réceptionné, refaire la séquence 3 x 10 secondes et le rendre actif ainsi que tous les autres émetteurs de l'installation.

RADIO CPL



Commande murale fixe Système radio en 868 MHz. L'appairage usine de l'émetteur garantit la simplicité de pose.



Pour faire communiquer les volets roulants RG entre eux, nous utilisons le réseau électrique qui sert de support à la transmission des ordres et à la communication entre les volets, et ce, depuis n'importe quel point de commande. Une installation peut être scindée en plusieurs sous-groupes différents (jusqu'à 6).

BRANCHEMENT



2 fils : 0,75 mm² Bleu : neutre Marron : phase Longueur câble : 2,5 m



COMPATIBILITÉ CPL/RADIO



En cas d'extension d'une installation en courant porteur, il est possible d'ajouter des volets à commande radio R et de les rendre compatibles avec les volets existants en installant un volet équipé du moteur RG (depuis septembre 2013) par groupe, selon le schéma ci-dessous :



Un groupe de volets

De la même manière, il est possible de rajouter une horloge radio sur une installation en courant porteur existante, en remplaçant un moteur par groupe, par un moteur RG*, selon le schéma ci-dessous :





* depuis septembre 2013

- --- Transmission des ordres par radio
- Transmission des ordres par courant porteur (CPL)

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 118 www.bubendorff.com

MOTEUR

RADIO CPL

5 secondes

7 secondes

INSTALLATION SUR SITE Etape N°1 : à effectuer Remonter tous les volets RG sur le disjoncteur. Couper 7 secondes - Brancher 5 secondes Couper 7 secondes - Brancher 5 secondes Couper 7 secondes - Brancher Acquittement du volet par une descente de 3 secondes Etape N°2 : mise en mode Appuyer sur Montée et Descente en même temps Relâcher Montée - appuyer sur Montée programmation sur un volet (A) de Relâcher Descente - appuyer sur Descente l'installation Acquittement du volet (A) Relâcher Montée et Descente en même temps Attendre 1 minute jusqu'à acquittement du volet (A) Etape N°3: à effectuer sur chaque Appuyer sur Montée et Descente en même temps point de commande et Relâcher Montée et Descente en même temps sur FC si présent Appui sur Descente Attendre l'acquittement de chaque volet, ou 1 minute pour le FC Etape N°4): à effectuer sur le point Appuyer sur descente du volet (A) de commande initial (A). Attendre que tous les volets acquittent (A) Montée Etape N°5 : tester la commande générale. Double appui Relâcher Appui

COMPLÉMENT TECHNIQUE // MARS 2014 // PAGE 119 www.bubendorff.com



MOTEUR

RADIO CPL

GESTION DES GROUPES



MOTEUR

MISE EN SÉCURITÉ

RG

Dans le cas d'une perte de l'émetteur RG, une séquence de mise en sécurité permet la fermeture du volet et la désactivation de l'émetteur perdu.



Appuyer sur chaque émetteur pour réactiver son fonctionnement

Les émetteurs non validés dans le délai de 40 minutes après la coupure secteur seront automatiquement désactivés. Au-delà de ce délai, il est possible de réactiver l'émetteur en reprenant la séquence 3 x 10 secondes décrite ci-dessus.

Dans le cas d'une perte de l'émetteur RG, faire une demande de SAV pour son remplacement. Une fois réceptionné, refaire la séquence 3 x 10 secondes et le rendre actif ainsi que tous les autres émetteurs de l'installation.

MOTEUR RADIO RTS/IO



BRANCHEMENT



Moteur OXIMO

3 fils : 0,75 mm² Bleu : neutre Marron : phase Jaune / vert : terre Longueur câble : 3 m



RTS

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Si l'émetteur est fourni avec le volet : les positions de fins de course seront mémorisées après 4 cycles complets du volet (1 cycle = 1 descente + 1 montée) Si l'émetteur n'est pas fourni avec le volet : se reporter à la notice de l'émetteur

REMISE À ZÉRO DES MOTEURS RTS ET IO

Les volets équipés des moteurs RTS et IO sont livrés en mode «réglage automatique», avec l'émetteur appairé (si fourni). La remise à zéro des moteurs est nécessaire lors d'une reprogrammation des fins de course, pour un réglage de butée haute par exemple.

ATTENTION : débrancher obligatoirement les volets non concernés par cette modification

Etope N°1: Réaliser la séquence coupure secteur suivante :
Couper 2 secondes - Brancher 8 secondes
Couper 2 secondes - Brancher
Acquitement long du voletImage: Couper 2 secondes - Brancher
A secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesCouper 2 secondes * Appuyer pendant plus de 7 secondes are a couper 2 secondes * Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesCouper 2 secondes * Couper 2 secondes * Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesCouper 2 secondes * Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesCouper 2 secondes * Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondesImage: Couper 2 secondes<tr<tr>Couper 2 secondes * Coup

V

MOTEUR RADIO RTS/IO



www.bubendorff.com



MOTEUR RADIO RTS/IO



Pour supprimer un émetteur supplémentaire, refaire la même séquence (étapes 1 et 2).